

TRANSPORT & MONTERINGSANVISNING



- Kontrollera alltid godset vid ankomst. Anmäl transportskadan till oss senast 2 dagar efter leverans. Monterade bänkskivor betraktas som godkända och vi accepterar **ej** reklamation efter montage.

HANTERING

- Förvara alltid skivan i transportemballaget
- Stenskivor ska aldrig läggas plant på golv eller mark. De ska ställas med upprest långsida mot vägg eller dylikt på ett underlag som inte skadar.
- Bär **alltid** skivan upprest på långsidan.
- Lyft **aldrig** skivan i ho- eller hållöppning.

MONTERING

- Kontrollera materialet innan montering.
- Kontrollera alltid att skåpstommarna är plana. Skivan måste ligga plant på hela ytan.
- Se till att hållar, vaskar och klamrar till vasken går fritt ner i stommarna. Mät och jämför med skivorna.
- Skivor med urtag ska ställas på högkant och föras bakåt in till stommens bakkant. När skivan är helt inskjuten mot bakväggen kan skivan vikas ner.
- Skivor utan urtag ska istället först ställas på kant i framkant av skåpstommarna och sedan vikas ned.
- Skivorna limmas lämpligast med sättlim mot underlaget. Det räcker med en klick i varje hörn för att man eventuellt skall kunna ta bort skivorna. I skarvarna används silikon för natursten.